

Montering af Tecnodom køledisk:

1) Det første du skal gøre er at fæstne de 2 sideglas til indersiden af diskens sider.

Der er 2 huller i bunden af glasset – der skal du finde de plastik gennemføringer der passer til hullet (består af en gennemføring og en lille prop til at sætte over skruen).

Når gennemføringerne er på plads skal de blot skrues fast med de selvskærende skruer.

2) Når de 2 side-glas er på plads skal lampen/armaturet hænges op.

Igen er der 2 forborede huller i toppen af sideglasset hvor der skal isættes plastik gennemføringer.

Derefter holdes armaturet op så det passer til mærket (det grå felt på glasset) hvorefter man skruer ind i rillerne i armaturet.

Armaturet fungerer også som den "bjælke" der skal holde frontglasset.

3) Frontglasset kan nu løftes i bundskinnen og støtte på armaturet.

Det skal sidde så du kan vippe glasset ud (væk fra disken) uden at det falder af.

4) Til sidst skal du sætte den lille metalskinne på til at holde styr på ledningen.

5) Den sorte frontplade skal sidde ved den buede del af fronten (se billede).

Den skubbes op i toppen og skrues forinden ved den grå bundplade.

6) Beslagene til mezzaninhylden får du sammen med selve hylden når de er hjemme fra Italien.







